

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず本紙をよくお読み ください。また、お読みになった後も本紙は大切に保管してください

#### ラトックシステム株式会社 RATOC Systems, Inc.

#### 安全にご使用いただくために

本製品は安全に十分配慮して設計をおこなっていますが、誤った使い方をすると 火災や感電などの事故につながり大変危険です。 ご使用の際は、警告/注意事項を 必ず守ってください。

表示について-この取扱説明書は、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから 本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、火災や感電などにより、人が ▲警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、感電やその他の事故により、 ⚠注意 人が負傷または物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

#### ■ | <u>/</u>/.警告 | ■

- 製品の分解や改造などは、絶対におこなわないでください。
- 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重い物を載せることはおこなわないで ください。
- 製品が水・薬品・油などの液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電 の恐れがあるため使用しないでください。



- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近く、モーターなどのノイズが発生する機器 の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加 わる場所、スピーカー等の磁気を帯びた物の近くで保管、使用しないでください。
- 煙が出たり異臭がする場合は、直ちにパソコンや周辺機器の電源を切り、電源 ケーブルもコンセントから抜いてください。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備 や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器での使用は意図されておりませ ん。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人 身事故/火災事故/その他の障害が発生した場合、いかなる責任も負いかねます。
- 万一の事態に備えて、本製品をご使用になる前にパソコンのハードディスクや本 製品に使用するハードディスク内に保存されているデータやプログラムのバック アップをおこなうことを推奨します。ハードディスクが破損したことによる損 失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も負いかねます。
- 配線を誤ったことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も 負いかねます。

#### ■ その他のご注意 ■

- 本紙の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本紙の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤
- りなどお気づきの点がございましたらご連絡くださいますようお願いいたします。 ● 本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守、およびサポートはおこなっ
- ておりません。 ● 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 本製品の保証や修理に関しては、添付の保証書に記載されております。必ず内容 をご確認の上、大切に保管してください。
- 運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承願います。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責 任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容につい ては各地方自治体にお問い合わせください。
- Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
- 本製品および本マニュアルに記載されている会社名および製品名は、各社の商標ま たは登録商標です。ただし本文中にはRおよびTMマークは明記しておりません。
- "REX" は株式会社リコーが商標権を所有していますが、弊社は使用許諾契約に より本商標の使用を認められています。



#### ● -1. 内容物の確認

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。 万一不足がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまたは 販売店までご連絡ください。





※USB3.0ケーブルは添付していません。別途ご用意ください。

山本文中の記載について PCI Expressは、PCIeと表記することがあります。

#### -2. 動作環境

#### ◆ 対応OS

Windows 10 / 8.1 / 7 (32ビット/64ビット両対応)

#### ◆ 対応機種

PCI Expressスロットを搭載したWindows PC

◆ 対応USB機器

USB3.0、USB2.0またはUSB1.1に準拠したUSB機器

#### ■ -3. 使用上の注意

- ●接続したハードディスクからのシステム起動はできません。
- ●ご使用のパソコン環境やBIOSによっては、USB3.0のパフォーマンスを 最大限発揮できない場合がありますので、ご了承ください。
- ●USB2.0/1.1機器を接続する場合は、USB2.0/1.1ケーブルを使用する 必要があります。
- ●USB2.0/1.1機器を接続する場合は、それらの機器がサポートしている 最大転送レートとなります。



※本製品はUSB機器へのバスパワー供給に対応しています。

	バスパワー供給能力
内部電源を接続している場合	1ポートのみ使用時1.5Aまで 2ポート合計2.0Aまで
内部電源を接続しない場合	2ポート合計900mAまで

# セットアップ

#### 2 -1. ドライバーのインストール

本項はWindows8.1とWindows7環境でのみ必要です。 Windows10環境でご使用の場合は、項2-2.へお進みください。

1. パソコンを起動します。

※Administrator (管理者) 権限でログインします。

#### 本製品はまだ装着しないでください。

2. 製品添付のCD-ROMをパソコンのCDドライブに挿入します。



- 3. 【RENESAS-USB3-Host-Driver.exe】をダブルクリックします。 ※RENESAS-USB3-Host-Driver-xxxxx-setup.exeなど バージョン番号が含まれている場合があります。
- 4. 表示に従いドライバファイルの組み込みを行います。

#### 2 -2. ハードウェアの装着

- 1.パソコンの電源を切ります。
- 2. Low Profile (ロー・プロファイル) PCleスロット搭載パソコンで使用 する場合は、下図を参考に添付のブラケットに付け替えてください。



3. PCleボードに、パソコンのSATA15ピン内部電源ケーブルを接続 します。



※SATA電源変換ケーブルは添付して おりません。別途ご用意ください。 SATA15ピンの内部電源コネクタに 空きが無い場合は、SATA電源変換 ケーブル (標準4ピン⇒SATA15ピ ン)を使用して、標準4ピンのコネ クタに接続します。



4. PCleスロットにREX-PEU3Gボードを取り付けます。

⇒取り付けの際は、下記の注意事項および「本製品の性能を引き出すために・・・」 をご参照ください。



#### / 注意

- ●スロットに対しボードが傾いた状態で装着し利用すると、本製品や
- パソコン本体を破損する恐れがあります。
- ●金色の接触部がソケットに完全に見えなくなるまで挿入してください。
- ●図示のように、ブラケットは必ずネジ止めをしてください。
- ●取り付け時、鋭い部分で手を切らないよう、十分注意して作業をおこなってくだ さい。

🖛 本製品の性能を引き出すために・・・ ●実際のUSB3.0の転送速度は、PCI Expressの世代(Gen1/Gen2)に よって異なります。本製品の性能を最大限引き出すには、Gen2対応ス ロットへ装着することをお勧めします。 USB3.0実測値 バス規格 世代 リンクスピード (SSDの場合) PCI Express10 Gen 1 2.5GT/s ~170MB/s PCI Express2.0 PCI Express2,0 Gen 2 5.0GT/s  $\sim$ 230MB/s ※現時点では、マザーボード上からGen1/Gen2を見分ける方法はありません が、本製品のセットアップ後は、添付の「リンクスピードユーティリティ」で ご確認いただけます。 ⇒ご使用のパソコンの仕様につきましては、パソコンの取扱説明書 またはメーカー様にお問い合わせください。

⇒裏面 2「リンクスピードユーティリティ」もご参照ください。 

#### 2-3. セットアップの確認

- 1. パソコンを起動します。
- 2. 自動的にドライバーソフトウェアがインストールされます。
- 3. デバイスマネージャーを開きます。 【ユニバーサル シリアル バス コントローラー】のツリー下に、 登録されていれば、正常にセットアップされています。
- 4. 以上で、セットアップは完了しました。 USB機器を接続し、使用することができます。



裏面もご参照ください



------※本製品を削除する必要がある場合のみ、実行してください。

- **1.** [コントロールパネル] [プログラムと機能] を起動します。
- [Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver] を 選択し、アンインストールをクリックします。
- 3. メッセージに従い作業を行うと、ドライバーの削除が完了します。



※本ユーティリティは項3のドライバーセットアップを完了後ご使用ください。

本製品とパソコン間のリンク スピードおよび、パソコンの ASPMモードを確認できます。  リンクスピードと ASPMモードを確認 本製品 パソコン

- 1. 製品添付のCD-ROMをパソコンのCDドライブに挿入します。
- **2.** [LinkSpeedCheckUtility\_Ver1.1.2] をダブルクリックし、 インストールを完了します。
- 3. ステータス画面が表示されます。



USB3.0ホスト	本製品の型番を表示します。 ※括弧(…)内の数字は、ホストドライバーがロードされて いるRootPortの識別番号です。
リンクスピード	本製品とパソコン間のリンクスピードを判定します。 判定結果は、ランブ点灯で示します。本製品を装着した スロットの対応規格は次のようにお考えください。 ●2.5GT/s・・・PCI Express 1.0または2.0 (Gen1) ●5.0GT/s・・・PCI Express 2.0 (Gen2) 本製品のパフォーマンスはリンクスピードに依存します。 く実効速度の目安 (SSDドライブ接続時) > 2.5GT/s・・・最高170MB/s 5.0GT/s・・・最高230MB/s
ASPME-K	PCIeパスの消費電力削減機能が、無効か有効かを 判定します。判定結果は、ランプ点灯で示します。 ※判定結果が有効の場合、上記の実効速度を得られない場合が あります。ご了承ください。 ※Windows 7/Windows8では、【コントロールパネル】→ 【電源オブション】→【ブラン設定の変更】→ 【詳細な電源設定の変更】にて、電源プランを "高パフォーマンス"設定にすると、ASPMモードを無効に 設定することが可能です。 (一部パソコンでは、電源オブションの設定を変更しても、ASPM モードが無効にならないものがあります。)

## 5 困ったときは

- Q1 正常にセットアップできませんでした。リンクスピードユーティリティで、判定ランプが点灯しません。
- A 以下をご確認ください。
- 確認1 ドライバーをインストールしていますか?

製品添付CD-ROMにて、ドライバーのインストールをおこなってください。

確認2 PCleボードを確実に取り付けていますか?

ブラケットはネジ止めし、しっかりとPCleボードを取り付けてください。

確認3 ドライバーを削除し、再度セットアップしてください。

ドライバーが正常にインストールされていない可能性があります。 PCIeボードをスロットから抜き、3「ドライバーの削除」作業をおこなっ たあと、もう一度2「セットアップ」作業をおこなってください。

- Q2 リンクスピードユーティリティで、リンクスピードを5.0GT/sに変更 できますか?
- A 変更できません。リンクスピードを5.0GT/sにするには、お使いのパソ コンのPCI ExpressスロットがRev.2.0(Gen2)に対応している必要が あります。お使いのパソコンの仕様につきましては、パソコンの取扱説 明書またはメーカー様にお問い合わせください。
- **Q3** リンクスピードユーティリティで、2.5GT/sと表示されますが、 USB3.0のSuperSpeed (5Gbps) で使用できるのですか?

A 使用できます。下図をご参照ください。 USB3.0機器と本製品はSuperSpeed (5Gbps)で接続されます。 リンクスピードは、本製品とパソコン間のスピードのことで、USBの転 送レートとは異なります。



3 お問い合わせ

#### 6-1.本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記弊社サポートセンターまでお問い合せください。

お問い合わせの際には、巻末の「質問用紙」に必要事項をご記入のうえ、 下記FAX番号までお送りください。折り返し、電話またはFAX、メールに て回答いたします。なお、ご質問に対する回答は下記営業時間内とさせて いただいておりますのでご了承ください。また、ご質問の内容によりまし ては弊社にてテスト/チェックなどをおこなう関係上、回答までに時間を 要する場合もございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げ ます。

 ラトックシステム株式会社 LUサポートセンター
〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル TEL 大阪:06-6633-6741
FAX:06-6633-8285 (FAXは24時間受付)
営業時間 月曜〜金曜 10:00~13:00、 14:00~17:00

宮美時間 月曜~金曜 10.00~13.00、 14.00~17.00 土曜・日曜・祝日及び弊社指定の休日を除く

ホームページで最新の情報をお届けしております。 またホームページ上からのご質問・お問い合わせも可能です。 http://www.ratocsystems.com/

#### 6-2. 修理について

万一故障した場合は、本製品に添付の保証書記載内容に基づいて修理い たします。

故障と思われる症状が発生した場合は、まず本紙を参照し、接続や設定 が正しくおこなわれているかどうかご確認ください。現象が改善されない 場合は、弊社ホームページの下記アドレス「修理について」を参照し、弊 社修理センター宛に製品をお送りください。なお、修理は部品修理ではな く全交換修理となる場合がありますことをご了承ください。修理に関し てご不明な点がありましたら、弊社サポートセンターまでご相談ください。

- 〈製品送付先〉 ラトックシステム株式会社 LL修理センター 〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル TEL:06-6633-6741
- 〈送付頂くもの〉・本製品の保証書の原本

• 製品 • 質問用紙

- (本紙巻末の「質問用紙」に現象を明記してください。
- 〈送付方法〉 宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。 弊社への修理品の送料は、送り主様がご負担ください。 返送の費用は、弊社が負担いたします。輸送中の事故に 関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、ご 了承ください。
- 〈修理費用〉 保証書に記載の保証期間・条件のもと、有償となる場合 があります。詳細は保証書をご覧ください。

修理についてのご案内

http://www.ratocsystems.com/services/repair/contents.html

### 一般仕様

型 쯉	REX-PEU3G			
名 称	USB3.0 2ポート PCI Expressボード(Low Profile対応)			
バスインターフェイス	PCI Express x1 (PCI Express Specification Rev.2.0)			
USBコントローラ	Renesas µPD720202			
接続コネクタ	USB3.0 Standard-A コネクタ × 2			
	内部電源コネクタ(SATA15ピン)×1			
データ転送速度	SuperSpeed : 5Gbps			
	High-Speed : 480Mbps			
	Full-Speed : 12Mbps			
	Low-Speed : 1.5Mbps			
電源電圧	DC +3.3V(PCI Expressスロットより供給)			
消費電流	動作時:155mA(TYP) アイドル時:110mA(TYP)			
	※USB機器の消費電流を含まず。			
バスパワー供給能力	1ポートのみ使用した場合、最大5V/1.5A			
	2ポート同時使用した場合、2ポート合計で最大5V/2Aまで			
	※内部電源を接続しない場合、2ポート合計で最大5V/900mAまで			
動作環境	温度:0~55℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)			
外形寸法/重量	約59mm(W)×66mm(L)(プラケット部含まず)/約40g			
保証期間	1年			

REX-PEU3G ユーザーズマニュアル 2017年11月 第1.1版 ©RATOC Systems, Inc. REX-PEU3G-MAN11-1711

氏名						
会社·学校					※法人登錡	の方のみ
部署·所属					※法人登錡	の方のみ
住所	Ŧ					
TEL			FAX			
ールアドレス						
製品型番	REX-PEU3G		シリアル番号	17		
購入店名						
購入年月日						
パソコン機種	メーカー名		型	番		
使用OS	□Window	s7 □Window	/s8	-		
	※該当の方	はチェック/記入 ⇒	□Service Pac	k( )を適月	用 口 64ビット席	版を使用
接続機器	分類	□ REX-MR08 □ Blu-ray □ SS □ その他(	sp )	番		
質問内容						