

USBシリアルコンバーター(USB Type-C)

RS-USB60FC

インストールガイド

2021年11月
第2.0版

ラトックシステム株式会社

RATOC Systems, Inc.

1 Windows11/10/8.1/7でのインストール

RS-USB60FCを接続する前に
下記セットアップ作業を行なってください。
管理者権限のあるWindowsユーザーで
セットアップしてください。


1. WebよりダウンロードしたUSB60FC_Setup.exeを実行します。
ユーザーアカウント制御の画面で「はい」をクリックします。
(Windows11/10の場合はUSB60FC_11_10_Setup.exe)



2. セットアップ開始の画面で「次へ(N)」をクリックします。




3. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」をクリックします。




4. 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」で「インストール(I)」をクリックします。(USB-Serial Converterのインストール)



5. 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」で「インストール(I)」をクリックします。(USB Serial Portのインストール)




6. 以上でインストール作業は完了です。
RS-USB60FCをPCのUSBポートへ接続すると自動的にインストールされます。



(裏面に続きがあります)

インストールの確認 (Windows 11/10/8.1/7)

ドライバのインストールが正常に行われているかの確認を行います。
コントロールパネルのデバイスマネージャーを開きます。
「ポート (COM/LPT)」の下に仮想COMポートドライバ「USB Serial Port (COMx)」がCOMポートとして追加されていればインストールは正常に行われています。



COMポート番号を変更する場合は、「USB Serial Port (COMx)」をダブルクリックし、プロパティ画面の「ポートの設定」タブを選択、「詳細設定(A)」ボタンをクリックします。
表示された「COMxの詳細設定」画面の「COMポート番号(P)」より変更を行うことができます。

