

USB to RS-485 Converter
REX-USB70
インストールガイド

2020年9月
 第4.0版

ラトックシステム株式会社
RATOC Systems, Inc.

※ 本製品にはドライバーCD-ROMが付属しておりませんので、ホームページよりダウンロードしてご利用ください。

※ Windows XPでご利用のお客様は、ホームページよりダウンロードしたマニュアルPDFをご参照ください。

ドライバー・マニュアルPDFのダウンロード方法

ホームページを開き、画面右上部の検索欄に「usb70 driver」と入力して検索します。
<http://www.ratocsystems.com/>



Web検索エンジンに表示された下記リンクをクリックするとドライバーソフトウェアのダウンロードページが表示されます。


[www.ratocsystems.com > driver > convert > usb70_driver](http://www.ratocsystems.com/driver/convert/usb70_driver)
REX-USB70用ドライバ - RATOC Systems

インストール手順


Windows 10/8.1/7/Vista

REX-USB70を接続する前に
 下記セットアップ作業を行ってください。


1. ダウンロードしたUSB70_Setup.exeを実行します。ユーザーアカウント制御の画面が表示される場合は「はい」をクリックします。



2. 「RATOC REX-USB70 Installer セットアップへようこそ」で「次へ(N)」をクリックします。



3. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」をクリックします。




4. 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか？」で「インストール(I)」をクリックします。(USB RS-485 Converterのインストール)



5. 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか？」で「インストール(I)」をクリックします。(USB RS-485 Portのインストール)




6. 以上でインストール作業は完了です。REX-USB70をPCのUSBポートへ接続すると自動的にインストールされます。



インストールの確認

コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を起動します。「ポート(COMとLPT)」をクリックして新しくポートが追加されていることを確認してください。

(※ WindowsXPでは、コントロールパネルのシステムを起動し、「システムのプロパティ」の「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。)



COMポート番号を変更する場合は、「USB RS-485 Port(COMx)」をダブルクリックし、プロパティ画面の「ポートの設定」タブを選択、「詳細設定(A)」ボタンをクリックします。表示された「COMxの詳細設定」画面の「COMポート番号(P)」より変更を行うことができます。

